

Montage-Anleitung für Profistöcke (Fixlänge)

1. Richtige Stocklänge bestimmen:

Körpergröße x 0,9 = empfohlene Stocklänge (+- 5 cm)

Beispiel: 1,70 m Körpergröße x 0,9 = **empfohlene Stocklänge 1,53 cm (+- 5 cm)**

2. Passenden Stock wählen:

Die Stocklänge entspricht immer der maximalen Länge des Stockes, also inklusive Griff und Spitze. In diesem Beispiel empfiehlt sich ein Stock mit einer **Grundlänge von 160 cm**.

3. Stock montieren:

3.1 Stocklänge bestimmen.

3.2 Abzutrennende Länge bestimmen:

Beispiel: 1,60 m - 1,53 m = **7 cm**

3.3 Die so errechnete Abtrennlänge (z.B. **7 cm**) mit einer kleinen Metallsäge am oberen Ende an beiden Stöcken vorsichtig abtrennen.

3.4 Mit einer Heißklebepistole 2 bis 3 Tropfen Heißkleber an die Innenwände der Handgriffe vorsichtig aufbringen.

3.5 Handgriffe zügig aufschieben und in korrekter Position fest aufdrücken. Fertig !



Bei Fragen zu Skikes und Service wenden Sie sich an uns: www.skikesport.com